1 Wichtige Hinweise

Jedes Erweiterungsmodul verlässt unser Werk in elektrisch und mechanisch einwandfreien Zustand

Lieferumfang prüfen

DE

- Verpackung mit Schutzeinlagen
- ESD-Schutzhülle mit Erweiterungsmodul, Befestigungsmaterial und Anschlussstecker
- Faltblatt Bedienungsanleitung

HINWEIS: Schäden an Verpackung oder Bauteilen umgehend bei ihren Händler reklamieren.

HINWEIS G

- Elektrostatisch gefährdete Bauteile, Anschlussstellen nicht berühren!
 - Beachten Sie die ESD-Schutzma
 ßnahmen.
 - Erden Sie sich, bevor Sie das Bauteil anfassen (Berühren eines geerdeten Gegenstandes).
 - Module originalverpackt, trocken, staubfrei und geschützt vor Licht bzw. direkter Sonneneinstrahlung lagern.

HINWEIS

Module werden bei Umtausch oder Reparatur im Gerät deinstalliert!

- Vor Rückgabe des Gerätes, müssen Module durch ihren Installateur deinstalliert werden.
- Module geschützt aufbewahren!

4b)Gehäusedeckel abnehmen (x.TL3)



Bild 3b: Gehäusedeckel öffnen

de	1.	Gehäusedeckel
gen	2.	Untere Schrauben für Gehäusebefestigung
Leg	3.	Obere Schrauben für Gehäusebefestigung

Gehäusedeckel abnehmen

- 1. Schrauben für Gehäusebefestigung lösen.
- 2. Gehäusedeckel vorsichtig abnehmen und für Montage sicher verwahren.

2 Anschlussbereich öffnen



Deckel für Anschlussbereich öffnen Bild 1:

Wechselrichter

- Legende Deckel für Anschlussbereich 2
- Schrauben zur Befestigung (2x) 3.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Beachten Sie, für die elektrische Deinstallation, die Sicherheitshinweise im Handbuch des Wechselrichters.

Anschlussdeckel demontieren

- 1. Gerät an AC- und DC-Seite spannungsfrei schalten.
- 2. AC- und DC- Anschlussstecker lösen und entfernen.
- 3. Schrauben zur Befestigung am Deckel herausdrehen.
- 4. Deckel abnehmen.

5 Erweiterungsmodul montieren



Schnittstellenmodul montieren Bild 4:

- Erweiterungsmodul
- Distanzbolzen M3x8 I/A SW5,5 Legende
- Kommunikationsstecker 3
- 4. Steckplatz 1, Steckplatz 2 (Slots)
- Schraube zur Befestigung M3x6 Torx T10 5.

Montage

1. Distanzbolzen gegen Schraube (M3) an einem freien Steckplatz ersetzen und vollständig einschrauben.

HINWEIS: Beseitigen Sie mögliche Transportaufkleber auf Steckplätzen.

- 2. Kommunikationsstecker am Erweiterungsmodul waagrecht auf gewählten Steckplatz stecken.
- 3. Erweiterungsmodul mit Schraube am Distanzbolzen befestigen.

3 Display-Kommunikation lösen

VORSICHT

Beschädigung oder Störung beim Lösen des Display-Kommunikationskabels.

Nachfolgende Handlungsanweisung beachten.



Bild 2: Kommunikationskabel abziehen

- Anschlussplatine für Kommunikation mit Display und Schnittstellen
- Legende 2. Kommunikationskabel mit Pinstecker

Kommunikationskabel abziehen

- U Zugang zum Kommunikationskabel durch abstecken der USB- und Ethernet-Verbindung gewährleistet.
- Kommunikationskabel seitlich am Pinstecker vorsich-I tig und mit beiden Händen abziehen.

6a) Gehäusedeckel schließen (x.TL1)



Gehäusedeckel schließen Bild 5:

de	1.	Gehäusedeckel
Jen	2.	Untere Schrauben für Gehäusebefestigung
Leç	3.	Obere Schrauben für Gehäusebefestigung

Gehäusedeckel schließen

- Gehäusedeckel aufsetzen. 1.
- 2. Untere und obere Schrauben für Gehäusebefestigung einschrauben und mit erforderlichem Drehmoment von 3Nm anziehen.

4a) Gehäusedeckel abnehmen (x.TL1)



Bild 3:		Gehäusedeckel öffnen
de	1.	Gehäusedeckel
Jen	2.	Untere Schrauben für Gehäusebefestigung
Leg	3.	Obere Schrauben für Gehäusebefestigung

Gehäusedeckel abnehmen

1. Schrauben für Gehäusebefestigung lösen.

HINWEIS: KACO new energy übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei der Montage verursacht wurden.

2. Gehäusedeckel vorsichtig abnehmen und für Montage sicher verwahren.

6b) Gehäusedeckel schließen (x.TL3)



Nach Schritt 8 schließen!

Bild 6):)	Gehausedeckel schließen
de	1.	Gehäusedeckel
Jen	2.	Untere Schrauben für Gehäusebefestigung
Le <u>ç</u>	3.	Obere Schrauben für Gehäusebefestigung

Gehäusedeckel schließen

- 1. Gehäusedeckel aufsetzen.
- Untere und obere Schrauben für Gehäusebefestigung 2. einschrauben und mit einem Drehmoment von 3Nm anziehen.

7 Erweiterungsmodul anschließen



Rild 7 Schnittstellenmodul anschließen

.G	1.	Anschlussbuchse 6-polig
Le	2.	Anschlussstecker 6-polig

Anschlussstecker konfigurieren

1. Anschlussstecker gemäß Tabelle 1 konfigurieren.

2. Anschlussstecker bündig in Anschlussbuchse stecken.

GND	1	2	3	4	GND	Α
Ground	Remote Tripping	External Signal	Local Control	-	Ground	SPI ¹
Ground	100 %	60%	30%	0%	Ground	RSE ²

¹⁾ SPI: System protection interface CEI 0-21 ²⁾ Rundsteuerempfänger (Vorkonfiguration kann über das Menü modifiziert werden) Tabelle 1: Anschlussstecker konfigurieren

11 Konfiguration im Parametermenü

HINWEIS

Leistungsvorgaben können durch Open Collector, poten-() tialfreie Kontakte (wie z.B. RSE, SPI) oder durch folgende Logikpegel bereitgestellt werden: Low Pegel 0V bis 1V, High Pegel 5V bis max. 40V

Anzeige/Einstel- Aktion in diesem Menü/Bedeutung Ebene lung Menü öffnen: Nach-oben und Menü 0-1-2-3 Nach-unten-Taste gleichzeitig L, "Parameter" für ca. 10 sec. gedrückt halten. Ggf. Passwortschutz aktivieren. 1. Leistungs-Externe Leistungsreduzierung 2. begrenzung (RSE) oder SPI für das jeweilige >Extern Modul aktivieren. EIN: Pegel für jeden Digitalen Einoder gang festlegen: Active Low (Standard für potentialfreie Kontakte) SPI > oder Active High ■ 1 2 3 Aktivierung 📰 Nur für externe Leistungsbegrenzung: (nur Italien) Leistungsstufen gemäß Tabelle 2 parametrieren. **AUS**: Power Control deaktiviert **Hinweis:** Hinweis: Erkennung des Moduls Nur eine erfolgt nach Systemstart automa-Funktion tisch. je Modul zulässig! Funktionsstatus wird im Hauptbildschirm angezeigt.

8 Anschlusskabel verlegen

HINWEIS

- Beachten Sie beim Verlegen der Schnittstellenan-() schlusskabel, dass ein zu geringer Abstand zu den
- DC- oder AC-Leitungen zu Störungen bei der Datenübertragung führen kann.



Bild 8: Schnittstellenmodul anschließen

ġ	1.	Anschlussleitung	
Le	2.	Kabelbinder	

Leitungen anschließen

- 1. x.TL1: Leitung über die Vorrichtung der Kabelabfangschiene legen.
- Kabelbinder um Leitung und Vorrichtung binden und leicht anziehen.
- x.TL3: Leitung durch Kabelverschraubung führen und 1. mit Gabelschlüssel fixieren.

Übersicht: Werkseinstellung (für RSE vorkonfiguriert)

D1	D2	D3	D4	Ausgangsleistung (in % der AC _{_{Nenn})}
0	0	0	0	100% (Nach Bedarf konfigurierbar)
1	0	0	0	100 %
0	1	0	0	60%
0	0	1	0	30%
1	1	0	0	0% (Trennung vom Netz)

Tabelle 2: Leistungsstufen konfigurieren

12 Rundsteuerempfänger anschließen

WARNUNG! Fehlerhafter Anschluss kann zu Beschädigung an Hardware führen. Externe Komponenten dürfen nur 5mA pro Eingangskanal ansteuern.

- \heartsuit Rundsteuerempfänger ist fachgerecht montiert und installiert.
- Kabelanforderung einhalten. (siehe Def. unter Bild 11)
- Anschlussleitungen an die vorgesehenen Anschlussklemmen (DI1, DI2, DI3, DI4, GND) anschließen.
- GND 100 % \[DI1 60 % \ 30 % \ 0%\

tungsbeispiel -

- Max. Kabelquerschnitt 1,5 mm²; Abisolierlänge 9 mm
- max. Kabellänge

9 Display-Kommunikation einstecken

VORSICHT

Beschädigung oder Störung beim Aufstecken des Display-Kommunikationskabels.

Nachfolgende Handlungsanweisung beachten.



Bild 9: Kommunikationskabel einstecken

Legende Anschlussplatine für Kommunikation mit Display und Schnittstellen Kommunikationskabel mit Pin-Stecker 2.

Kommunikationskabel abziehen

- U Zugang zum Kommunikationskabel durch abstecken der USB- und Ethernet-Verbindung gewährleistet.
- Kommunikationskabel seitlich am Pin-Stecker vorsichtig und beidhändig einstecken.

13 Fehlerbehebung

Fehler	Erklärung/ Behebung	von
Modul wird nicht erkannt	 Firmwareversion im Wechselrichter aktualisieren. 	В
	» Modul nicht korrekt gesteckt.	Е
	Modul erneut einstecken.	
	KACO-Service benachrichtigen.	Е
Abweichende Leistungsbe-	» Anschlussleitung an Modul oder Rundsteuertechnik vertauscht.	E
grenzung zur Vorgabe des Rundsteuer- empfängers.	Anschlussstecker gem. Tabelle 1 konfigurieren und Anschlussleitung am Rundsteuerempfänger prüfen.	ļ



Die gleichzeitige Nutzung der externen Leistungsbegrenzung über Powador -proLOG/-piccoLOG/-protect und Erweiterungsmodul ist nicht möglich!

14 Service

14 Service		
Technische Proble	mlösung / *Technische Beratung	
Wechselrichter	+49 (0) 7132/3818-660 (*670)	
Datenlogging und Zubehör	+49 (0) 7132/3818-680 (*690)	
KACO	Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr 13:00 bis 17:00 Uhr	

Carl-Zeiss-Straße 1 · 74172 Neckarsulm · Germany · Fon +49 7132 3818-0 · Fax +49 7132 3818-703 info@kaco-newenergy.de · www.kaco-newenergy.de

DI2 DI3 DI4 DI = Digitaler Eingang Bild 11: Verschal-

RSE

bei 0,5mm²: 100m



Bild 10: Anschlussdeckel montieren

Legende	1.	Wechselrichter
	2.	Deckel für den Anschlussbereich
	3.	Schrauben zur Befestigung (2x)

Anschlussdeckel montieren

- 1. Anschlussdeckel auf Gehäuse setzen.
- 2. Schrauben zur Befestigung am Deckel einsetzen und Deckel mit einem Drehmoment von 3 Nm befestigen.

Spannungsversorgung zuschalten

- 3. AC- und DC- Anschlussstecker einstecken.
- 4. AC- und DC- Spannung zuschalten.



Bedienungsanleitung

Deutsche Originalversion

A Elektrofachkraft

Die Montage und Demontage des Erweiterungsmoduls muss ausschließlich von Elektrofachkräften erfolgen!



HINWEIS

Die Anleitungen und Unterlagen müssen an der Anlage aufbewahrt werden und bei Bedarf jederzeit zur Verfügung stehen.