



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!**

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE PREFA SOLARLUKE



Positionieren der Solarluke



mit Hilfe der mitgelieferten
Schablone anzeichnen



ausschneiden



Laschen positionieren



aufbördeln



Loch \varnothing 35mm mittig bohren



Rohrmanschette aufkleben
und Wellrohr durchführen



Klebeflächen anschleifen
(siehe Anleitung am PREFA Spezialkleber)



Klebeflächen reinigen



Wellrohrdurchführung
gekreuzt einschneiden



PREFA Spezialkleber auf-
tragen und PREFA
Solarluke aufsetzen



PREFA Solarluke andrücken
und Laschen schließen

HINWEIS:
Gummitteile auf denen Bewegung stattfindet sind für eine bessere Gleitfähigkeit mit dem mitgelieferten Talcum zu behandeln. Um das Aufsetzen der Solarluke zu vereinfachen, wird empfohlen das Wellrohr zuvor Richtung Traufe 90° anzubiegen.
04/2012